



PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE

INSTALAREA, EXPLOATAREA ȘI CURĂȚAREA COȘURILOR DE FUM

☞ Coșurile de fum vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșeelor și acoperișurilor astfel:

✓ la trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 25 cm;

✓ la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un șorț de tablă;

☞ Nu este permis ca în coșuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperișului, planșeului etc.;

☞ Coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m;

☞ Coșurile de zid vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate; este interzis a se folosi coșurile de zid netencuite; coșurile de zid se tencuiesc pe toată suprafața;

☞ Burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de pereții de scândură.

☞ Înainte de utilizare (premergător sezonului rece) și periodic, coșurile de fum vor fi verificate, curățate și reparate de către personal specializat și autorizat.