



UTILIZAREA BUTELIILOR DE ARAGAZ

Utilizarea necorespunzătoare a buteliilor de aragaz poate provoca incendii sau deflagrații ce se pot solda cu pagube materiale, cu rănirea unor persoane sau chiar cu pierderi de vieți omenești. În scopul preîntâmpinării unor astfel de evenimente este necesară respectarea următoarelor măsuri de utilizare în condiții de siguranță a buteliilor sau instalațiilor de gaze lichefiate:

1. Transportul și manipularea buteliilor

- ☞ Buteliile de aragaz vor fi achiziționate doar de la centrele autorizate conform prevederilor legale în vigoare;
- ☞ În timpul transportului, buteliile vor avea robinetul bine închis;
- ☞ Buteliile vor fi transportate pe distanțe scurte doar cu mijloace de transport special construite (cărucioare);
- ☞ Este interzis transportul buteliilor pe biciclete sau motocicletă;
- ☞ Este interzisă lovirea sau trântirea buteliei;

2. Utilizarea buteliilor

- ☞ Pentru uz casnic este permisă utilizarea a maximum 2 butelii într-o încăpere;
- ☞ Este interzisă utilizarea buteliilor în încăperi în care se doarme;
- ☞ Este interzisă utilizarea buteliilor fără regulatoare de presiune sau cu regulatoare defecte;
- ☞ Buteliile se utilizează doar în poziție verticală;
- ☞ Este interzisă amplasarea buteliilor lângă sursele de căldură sau sub acțiunea directă a razelor solare. Buteliile se amplasează la cel puțin 1 m de aragaz.

- ☞ Înainte de montare se verifică etanșeitarea buteliei cu o soluție de apă și săpun. Verificarea se face în aer liber. Buteliile neetanșate vor fi returnate agentului economic de la care au fost achiziționate.
- ☞ Este interzisă verificarea etanșeitării buteliei cu flacără deschisă;
- ☞ Este interzisă deversarea gazului din butelie în aer liber sau în interiorul încăperilor;
- ☞ Se verifică existența și starea garniturii de etanșare. Dacă garnitura nu asigură etanșarea, se va înlocui cu una nouă.
- ☞ Regulatorul de presiune se montează obligatoriu în poziție orizontală, cu capacul în sus.
- ☞ Furtunul de alimentare trebuie să fie racordat cu cleme metalice speciale și nu trebuie să prezinte urme de uzură.
- ☞ Este interzisă legarea furtunului cu sârmă sau lărgirea la cald a capetelor acestuia;
- ☞ Este interzisă trecerea furtunului prin spatele cuptorului mașinii de gătit sau prin apropierea surselor de căldură;
- ☞ După racordarea regulatorului și a furtunului de alimentare al aragazului se verifică etanșeitarea îmbinărilor cu apă și săpun.
- ☞ La aprinderea focului la aragaz se va respecta principiul „gaz pe flacără” (se aprinde prima data chibritul și apoi se acționează butonul (robinetul) pentru eliberarea gazului cu care este prevăzut aragazul);
- ☞ Nu se lasă mâncarea pe foc fără supraveghere;
- ☞ După terminarea activităților de gătit se va închide robinetul buteliei și mai apoi robinetele aragazului pentru a permite arderea gazului rămas pe furtun;
- ☞ Este interzisă încălzirea buteliilor cu apă caldă sau cu flacără pentru mărirea presiunii gazului;
- ☞ Este interzisă transvazarea gazului din butelie în alte recipiente sau în altă butelie;
- ☞ În cazul în care se simte miros de gaz în încăperea, nu se vor acționa întrerupătoarele electrice, se va asigura închiderea robinetului buteliei și se vor deschide ușile și ferestrele pentru aerisirea spațiului cel puțin 30 de minute.